

寒天機 型號 P-004

使用操作說明書



為了確保您的使用安全與良好的機器使用習慣⚠️ 說明書中標記為必須注意為事

歸革說明：

電壓:110/220V 50/60Hz

耗電量：550w

外型尺寸：L330 × W300 × H500 (mm)

內容積：8 公升

重量：18KG

操作說明：

- (1) 程式設定表之設定，總開關開啓後，依您所需上、下限溫調整，溫度表面板所示(T1)爲高溫設定，(T2)爲低溫設定。按(T1 T2)時程式文靜止狀，(∧)符號表示升溫，(∨)表示下降，當您設定好上下溫度點時，各按下 ENT 鍵即完成。(建議上限爲 90 ~ 95°C，下限爲(50 ~ 55°C)
- (2) 本機體爲預防停電使洋菜凝固，來電時導致機體馬達受損，故內建 20 分鐘預熱設定，完成加溫後自動攪拌，若您確定桶內洋菜並無凝結狀，按下 RESET 即可正常執行。
- (3) 當機體加溫至上限時，它將會啓動風扇幫助降溫，以利其縮短降溫時間。
- (4) 當您切洋菜于桶內時，敬請關機，啓動後請勿將手或異物入桶內，以策安全。

建議事項：

- (1) 斷電後洋菜凝固，雖有自動加溫保護馬達損受損之裝置，但還是建議您開機前，先將洋菜搗碎，使內部溫度均勻，因加熱器裝置於桶之外環，桶邊會先感知熱度，而中央部位還還是冷卻的會導致感溫失真。

- (2) 關機再開機或停電再來電時，要檢視桶內洋菜高度，若不到 1/2 高度時，請加洋菜。因過多的燃燒空間導引不到液體，致使電熱片縮短其使用壽命；另外附著桶邊之洋菜薄膜，也會因燒焦而冒煙產生臭味。
敬請配合：謝謝。
- (3) 每次工作完成，桶內若有剩下洋菜時，請將漏完，待下次再使用，才不致於累積過多雜質，也能確保漏孔暢通。